











Standardowe programowanie pilotów


1
Stan normalnej pracy odbiornika  Wciskamy klawisz 


2
 Miga przez 2 s.



3
Za pomocą klawiszy  i  wprowadzamy kod administratora i zatwierdzamy go wciskając 

4
Za pomocą klawisza  wybieramy opcję  i zatwierdzamy wciskając 

5
 Na wyświetlaczu pojawi się adres pierwszej wolnej komórki.

6
Wciskamy i przytrzymujemy przez 1s dowolny przycisk nadajnika. 

7
 Pilot zaprogramowany poprawnie

8
Na wyświetlaczu pojawi się kolejny wolny adres i możemy ponownie zaprogramować następny nadajnik wciskając jego dowolny przycisk na 1s. Aby powrócić do normalnej pracy odbiornika należy wcisnąć klawisz  do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się 

Szczegółowa instrukcja eLR4000Q(H) dostępna na www.eldrim.pl

Standardowe programowanie pilotów

1
Stan normalnej pracy odbiornika  Wciskamy klawisz 

2
 Miga przez 2 s.

3
Za pomocą klawiszy  i  wprowadzamy kod administratora i zatwierdzamy go wciskając 

4
Za pomocą klawisza  wybieramy opcję  i zatwierdzamy wciskając 

5
 Na wyświetlaczu pojawi się adres pierwszej wolnej komórki.



6
Wciskamy i przytrzymujemy przez 1s dowolny przycisk nadajnika. 


7
 Pilot zaprogramowany poprawnie



8
Na wyświetlaczu pojawi się kolejny wolny adres i możemy ponownie zaprogramować następny nadajnik wciskając jego dowolny przycisk na 1s. Aby powrócić do normalnej pracy odbiornika należy wcisnąć klawisz  do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się 


Szczegółowa instrukcja eLR4000Q(H) dostępna na www.eldrim.pl

Standardowe programowanie pilotów

1
Stan normalnej pracy odbiornika  Wciskamy klawisz 


2
 Miga przez 2 s.


3
Za pomocą klawiszy  i  wprowadzamy kod administratora i zatwierdzamy go wciskając 

4
Za pomocą klawisza  wybieramy opcję  i zatwierdzamy wciskając 

5
 Na wyświetlaczu pojawi się adres pierwszej wolnej komórki.

6
Wciskamy i przytrzymujemy przez 1s dowolny przycisk nadajnika. 

7
 Pilot zaprogramowany poprawnie

8
Na wyświetlaczu pojawi się kolejny wolny adres i możemy ponownie zaprogramować następny nadajnik wciskając jego dowolny przycisk na 1s. Aby powrócić do normalnej pracy odbiornika należy wcisnąć klawisz  do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się 

Szczegółowa instrukcja eLR4000Q(H) dostępna na www.eldrim.pl

Standardowe programowanie pilotów

1
Stan normalnej pracy odbiornika  Wciskamy klawisz 

2
 Miga przez 2 s.

3
Za pomocą klawiszy  i  wprowadzamy kod administratora i zatwierdzamy go wciskając 

4
Za pomocą klawisza  wybieramy opcję  i zatwierdzamy wciskając 

5
 Na wyświetlaczu pojawi się adres pierwszej wolnej komórki.

6
Wciskamy i przytrzymujemy przez 1s dowolny przycisk nadajnika. 

7
 Pilot zaprogramowany poprawnie

8
Na wyświetlaczu pojawi się kolejny wolny adres i możemy ponownie zaprogramować następny nadajnik wciskając jego dowolny przycisk na 1s. Aby powrócić do normalnej pracy odbiornika należy wcisnąć klawisz  do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się 

Szczegółowa instrukcja eLR4000Q(H) dostępna na www.eldrim.pl

Standardowe programowanie pilotów

1
Stan normalnej pracy odbiornika  Wciskamy klawisz 

2
 Miga przez 2 s.

3
Za pomocą klawiszy  i  wprowadzamy kod administratora i zatwierdzamy go wciskając 

4
Za pomocą klawisza  wybieramy opcję  i zatwierdzamy wciskając 

5
 Na wyświetlaczu pojawi się adres pierwszej wolnej komórki.

6
Wciskamy i przytrzymujemy przez 1s dowolny przycisk nadajnika. 

7
 Pilot zaprogramowany poprawnie

8
Na wyświetlaczu pojawi się kolejny wolny adres i możemy ponownie zaprogramować następny nadajnik wciskając jego dowolny przycisk na 1s. Aby powrócić do normalnej pracy odbiornika należy wcisnąć klawisz  do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się 

Szczegółowa instrukcja eLR4000Q(H) dostępna na www.eldrim.pl

Standardowe programowanie pilotów

1
Stan normalnej pracy odbiornika  Wciskamy klawisz 

2
 Miga przez 2 s.

3
Za pomocą klawiszy  i  wprowadzamy kod administratora i zatwierdzamy go wciskając 

4
Za pomocą klawisza  wybieramy opcję  i zatwierdzamy wciskając 

5
 Na wyświetlaczu pojawi się adres pierwszej wolnej komórki.

6
Wciskamy i przytrzymujemy przez 1s dowolny przycisk nadajnika. 

7
 Pilot zaprogramowany poprawnie

8
Na wyświetlaczu pojawi się kolejny wolny adres i możemy ponownie zaprogramować następny nadajnik wciskając jego dowolny przycisk na 1s. Aby powrócić do normalnej pracy odbiornika należy wcisnąć klawisz  do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się 

Szczegółowa instrukcja eLR4000Q(H) dostępna na www.eldrim.pl